


Wash Basin | PATIO Sphere

반다리 세면기 설치 설명서

KP-DP-1755 / 1756 / F720



다년간의 뛰어난 품질로 대표되어 온 자사의 제품을 선택하여 주셔서 대단히 감사합니다. 편리한 시공을 위해서 설치 전 반드시 본 설명서를 주의깊게 읽어 주시기 바랍니다. 또한 추천공구 및 자재 목록을 참고하시고 포장을 주의깊게 풀어 주십시오. 설치 될 배수 설비를 검토하여 주십시오.

모든 설치과정은 해당지역의 배관과 건물코드를 엄격히 지켜 실시하여야 합니다.

시공시 주의사항

⚠ 경고

1. 파손제품은 손부위 등이 다칠수 있으므로 장갑을 착용하고 취급하시기 바랍니다.

⚠ 주의

1. 시공시 아래의 치수 허용차를 고려하여 시공하지 않으면 올바르게 설치되지 않을 수도 있습니다.

제 품 치 수	40mm 이하	41mm 이상
허 용 차	±2mm	±5%

2. 금구취부시 무리한 힘을 가할 경우 도기 또는 금구가 파손될 수 있습니다.
3. 올바르게 시공되지 않아 발생한 제품의 하자는 보상되지 않습니다.

본 제품은 엄격한 품질관리 및 공정관리를 거쳐 생산되며 규격, 외관 및 물성검사에 합격한 제품입니다.



품 명	품 번	검 사 결 과
세 면 기	KP-DP-1755 / 1756 / F720	합 격

추천 공구 및 자재




시공 치수


단위 : mm



설치 도면은 각각의 모델별로 제공 될것 입니다.
주의 : 본 치수들은 단순 참고치수 이며, 제조 공차에 따라 변할 수 있습니다.




1. 세면기 설치 준비



설치될 장소에 세면기와 반다리를 놓고, 양카 볼트 자리를 표시 하여 주십시오.


2. 펀칭



세면기와 반다리 양카볼트 혹은 락 볼트 설치를 위해서 볼트 홀을 타공하십시오.


주의: 시공을 위한 홀 펀칭 시 세면기 양카볼트 12mm, 반다리 양카볼트 10mm 드릴을 사용 하십시오

3. L-브라켓 설치




L-브라켓을 설치하여 주십시오.

4. 수전과 팝업 및 트랩 설치




수전 조립 후 팝업 및 트랩(별매)을 설치하시고 조립된 세면기를 설치 장소에 놓아주십시오. 트랩을 배수 파이프에 연결하고 수직, 수평을 맞춰 주십시오. 상황에 따라서 테일 파이프 또는 트랩의 수평 레그 파이프를 잘라내야 할 수도 있습니다.

5. 세면기 고정



그림과 같이 세면기를 고정시킨 후 와셔와 너트 및 락 볼트를 조여 주십시오. 세면기의 수평과 직각을 맞춰 주십시오. 수전의 냉, 온수 호스를 앵글밸브에 각각 연결하여 주십시오. 트랩 연결너트를 단단하게 조여 주십시오.


6. 수평 검사



제품 설치 후 수평이 맞는지 확인하여 주십시오.

7. 설치 마무리

앵글밸브를 열어 물을 공급한 뒤 누수되는 부분이 없는지 확인하여 이상이 없을시 세면기 주위를 실리콘 방수제로 마감 하십시오. (실리콘은 제품 패키지에 포함 되지 않습니다.)



유지 보수

산화제 및 연마제가 함유된 세제로 유면을 청소하지 마십시오. 부드러운 천을 온수에 적셔 중성세제를 사용하면 깨끗하게 닦을 수 있습니다. 청소 후 전체적으로 행구어 주신 후 마른 천으로 닦아 주시면 도기 본연의 색상을 유지하실 수 있습니다.

아메리칸 스탠다드 1년 품질보증

제품 구입 후 1년 안에 정상적인 시공 및 사용 조건에서 제품의 문제 발생 시 수리를 해 드리거나 유사한 제품으로 교환하여 드립니다.

다음과 같은 상황에는 보증이 적용 되지 않습니다.

1. 품질 보증 기간을 증명할 수 있는 영수증, 보증카드 등을 보여 줄 수없는 경우
2. 부주의, 사고로 인한 손상
3. 운송 중, 설치 중, 혹은 취급 부주의에 의한 파손
4. 선적, 설치, 교체, 사고, 잘못된 사용 혹은 부적절한 유지보수 등에 의한 결함 또는 손상
5. 단종된 제품

American Standard

LIXIL GROUP

아메리칸스탠다드 코리아



애프터서비스센터

1588-5903

홈페이지 주소

www.americanstandard.co.kr

본사 및 공장

경기도 안산시 단원구 신원로 355 (목내동, 반월공업공단비3의30)

Tel : (031)491-0037 Fax : (031)490-8708

영업본부

서울시 강남구 영동대로 112길 66 (삼성동, 아메리칸스탠다드빌딩)

Tel : 1588-5903 Fax : (02)3485-0698, 0699