


# 세면기 설치방법

## 추천 공구와 자재

퍼티 칼, 조절 렌치, 배관용 퍼티 또는 코킹, 세면기 렌치, 줄자, 파이프 렌치, 채널 잠금 펜치, 드릴, 튜브 절단기, 휴대용 전기톱, 톱, 십자 드라이버, 일자 드라이버

## 설치 치수



치수 도면은 각각의 세면대에 별도로 제공됩니다. 주: 치수는 공칭이며 제작상의 오차 범위 내에서 차이가 있을 수 있습니다.


## 2

적합한 보강재를 세면대의 앵커 나사를 위해 마감 벽 뒤쪽에 공급해 주시기 바랍니다.


\*본체에서 지지대의 수평 지지 선의 위치를 측정해 주십시오.

주: 기존의 세면대를 제거해야 할 경우에는

반드시 먼저 물 공급을 차단시켜 주시기 바랍니다.



## 1. 설치 전 과정



부품에 포함된 나사를 사용하여 타월 걸이의 뒷면에 웰 너트를 설치해 주십시오(과도하게 조이지 마십시오.). 세면대의 올바른 구멍에 웰 너트를 넣은 후, 세면대에 대해 설치면이 평행하도록 유지하여 걸이가 단단히 고정될 때까지 나사를 조여주시기 바랍니다.

## 3

세면대와 받침대를 설치할 위치에 놓아 주십시오. 세면대와 받침대를 수평을 맞춰 정확하게 유지해 주십시오. 한 개 이상의 범퍼 쿠션(포함)을 수평 방향으로, 받침대에 쿠션 세면대 널빤지를 사용해 주시기 바랍니다.


### 탑 오브 페데스탈

(받침대의 상부 세면대 널빤지를 왼쪽으로 들어올리기 위한 대략적인 범퍼의 위치)

## 세면기 설치방법

### 4


설치 구멍을 통해서 세면대와 받침대의 나사 위치를 표시해 주십시오. 강철 걸이가 제공되는 경우에는, 5a 단계의 그림에서와 같이 나사의 위치를 표시해 주시기 바랍니다.



설치 위치에서 세면대와 받침대를 제거해 주십시오. 세면대와 받침대의 앵커 나사 또는 래그 볼트(Lag Bolt)를 위한 표시 구멍을 드릴을 이용해 뚫어주시기 바랍니다.


주: 몇몇 모델의 제품은 래그 볼트, 앵커 나사 또는 강철 걸이가 세면기 설치만을 위해 제공됩니다. 이외의 모델과 모든 받침대는 설치용 장비가 제공되지 않습니다. 다양한 세면대 나사의 크기와 방식은 해당 지역의 장비 판매점에서 구입할 수 있습니다.

#### 5a. 앵커 나사의 설치



그림에서 보여지는 바와 같이, 1-7/8인치 량을 남겨두고 세면대의 앵커 나사를 설치해 주십시오.

#### 5b. 래그 볼트의 설치




그림에서와 같이, 고정을 위해 래그 볼트를 사용해 주십시오.

중요 : 너트와 와셔 또는 래그 볼트 방법의 최종 조립은 오직 참고를 위해서만 표시됩니다(8과 9단계를 참고).

### 6


제작사의 설명서에 따라서, 수도꼭지와 배수구를 설치해 주십시오 (별도 구매). 세면대와 배수구 사이의 방수 씰을 확실히 하기 위해서 배수구(A 부분)에 방수용 퍼티를 발라주시기 바랍니다. 세면대에 배수구를 설치한 후에 과도하게 발라진 퍼티를 제거해 주시기 바랍니다.



## 세면기 설치방법


7

고정된 세면대를 설치 위치에 다시 놓아 주십시오. 트랩을 배수구에 연결하시고 배치 상태를 점검하기 위해 손으로 조여주시기 바랍니다. 트랩의 수평 다리 부분(C 부분)과 남는 부분(B 부분)을 절단해야 할 경우도 있습니다.



8


5.에 보여지는 바와 같이 세면대를 벽에 고정시켜 주십시오. 와셔를 설치하고 너트와 래그 볼트를 손으로 조여 주십시오. 장치를 수평으로 올바르게 유지시켜 주십시오. 온수와 냉수의 공급 라인을 차단 밸브에 연결시켜 주십시오. 트랩 조인트를 방수 설비를 위해 조여주시기 바랍니다.



9

받침대 나사를 설치해 주십시오. 세면대의 앵클 너트 또는 래그 볼트를 단단히 조여주시기 바랍니다.

주: 공간에 따라 받침대를 바닥에 연결시키는 방법이 달라집니다.



### 관리와 유지 보수

변기의 표면을 청소하기 위해 절대로 거친 연마재 또는 산성 세척제를 사용하지 마십시오. 중성 세제, 따뜻한 물과 부드러운 천으로 고정용 장치와 표면의 일반적인 얼룩과 비누 떼를 제거할 수 있습니다. 청소 후에는 전체를 헹구어 주시고 재질의 천연 광택을 유지하기 위해 마른 형ぎ으로 닦아 주시기 바랍니다.